

Kombiarbeit: Ausschnitt mit Einbauteil

Vorarbeiten und Arbeiten von Hand

- Japansäge
- Feinsäge
- Hobel
- verputzen, schleifen
- schlitzen
- absetzen
- zinken
- verleimen
- Beschläge einlassen

Arbeiten mit Handmaschinen

- Oberfräse
- Bohrmaschine
- Rutscher
- Stichsäge
- Kappsäge
- Lamello



Arbeiten mit stationären Maschinen

- Kehlmaschine A
- Kehlmaschine B
- Kreissäge A
- Kreissäge B
- Bandsäge
- Kettenstimmer
- Langlochbohrmaschine
- Ständerbohrmaschine
- Abriethobelmaschine
- Dickenhobelmaschine
- Kantenschleifmaschine
- Furnierpresse




Die mögliche Richtzeit ist dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen!

Furnier nicht von Hand fügen!

Werkstoffliste	Mat.	Stk.	Länge	Breite	Dicke
Türe	Mul	1	244.9	440	22
Fries	L/N	1	500	40	30
Furnier	L/N	2	244.9	440	0.6
Furnier	L/N	2	440	127	0.6
Element	Spa	1	500	360	19



Ansicht ohne Türe



Dübel Ø8x30  
Platte ausgemittelt

A-A

